

Anleitung zur Probenahme für molekularbiologische Analysen (Grundwasser)

- Ausschließliche Verwendung steriler Achteckflaschen PET, 500 mL mit weißem Originalitätsverschluss (zu beziehen über Sensatec Berlin GmbH)
- Flasche schräg halten, Verschlusskappe abdrehen und senkrecht in der Hand behalten (mit Öffnung nach unten)
- Flasche schräg haltend bis zur Schulter füllen (nicht komplett füllen, Luft soll über dem Wasser stehen)
- Flasche immer noch schräg haltend verschließen
- Schlauch oder ähnliches darf dabei nicht die Flasche berühren oder eingeführt werden
- Probe kühl und dunkel lagern

Beschriftung:

Probe für molekularbiologische Analysen	
Projekt:	
Messstelle:	
Datum:	
Probenehmer:	

Einsenden an:

Sensatec GmbH NL Berlin Labor Tempelhofer Weg 8 12099 Berlin

(E-mail Labor: n.zittwitz@sensatec.de)

Sensortechnik

Sensatec GmbH
Niederlassung Berlin
Tempelhofer Weg 8
D - 12099 Berlin

Grundwassersanierung

Telefon [0 30] 8094 1576
Telefax [0 30] 8094 1578
E-Mail berlin@sensatec.de
Web www.sensatec.de

Umweltbiotechnologie

Geschäftsführer
Dr. Stephan Hüttmann
Amtsgericht Kiel 7092 KI
USt-IdNr. DE 814 366 928

Prozesstechnisches Labor

Bankverbindung
Kieler Volksbank eG
IBAN DE90 2109 0007 0034 2025 01
BIC GENODEF1KIL